

アイリスト音声呼出システム

ローカルサーバーについて

ローカルサーバーをインターネットに繋がる LAN ケーブルに接続します。
ローカルサーバーとスピーカー、TV モニター等を接続すると
音声出力、画面出力が可能となります。

インターネットに接続されていない場合、音声出力、画面出力はできません。

ローカルサーバー サイズ : W105mm x H35mm x D75mm 重量200g程度



HDMI 接続 (映像出力)

3.5mm ミニプラグ接続
(音声出力)

MicroUSB 接続
(サーバー電源)



有線 LAN 接続
(インターネット)

ご案内操作端末について

インターネットに繋がるパソコン、タブレット等に URL の
ショートカットアイコンを作成し、ご案内端末としてご利用いただけます。

ご案内操作

①ご案内する番号を
入力します。



②「ご案内」ボタンを
押します。



③サーバーと接続されているスピーカーからご案内音声流れ
ご案内表示機にご案内番号が表示されます。



ご案内番号表示機

ご案内番号			
1番ブース	7	2番ブース	2
3番ブース	8	4番ブース	
5番ブース		6番ブース	

アイリスト保守について

★音声、表示モニターがおかしい時は 下記の方法でローカルサーバーを再起動させて下さい。

- ①電源ケーブルのコンセント USB を抜き
10 秒後に抜いた USB を再度接続します。

※その他ケーブル類は
抜かないでください。



- ②画面が起動し、英字が流れた後に元の画面が復旧します。



上記の方法で復旧しない場合は下記までご連絡下さい。

※留守番電話の場合はお名前、お電話が繋がりやすい電話番号をお残し下さい。折り返しご連絡いたします。

株式会社ネットフラワーズ TEL:052-838-7780

年中無休24時間受付