

アイリスト機器再起動方法

タッチモニター、発券機、音声等に異常が発生した場合下記方法でサーバーを再起動してください。
※サーバーは発券機と同じコンセントに繋がっています。

①サーバーの電源を抜き差しして再起動させます。

※プリンターから短い紙が印字され再起動完了です。



ここを抜きます。

★サーバー電源の形状は異なる場合があります。

iPad、タブレット、PCの表記がおかしい場合は上記方法では直りません。各端末のインターネット環境を確認後、端末を再起動してください。

上記の方法で復旧しない場合は下記までご連絡下さい。

株式会社ネットフラワーズ TEL:052-838-7780